

CERTIFICADO DE GARANTIA

GARANTIA: 90 DIAS (3 meses)

- 1 – A METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA. Garante ao primeiro Comprador/Consumidor deste produto adquirido do revendedor Autorizado, contra qualquer defeito de matéria prima e montagem que o mesmo apresente no prazo de 90 dias (3 meses), e que impeçam seu funcionamento de acordo com as especificações e características anunciadas.
- 2 – É responsabilidade do cliente contatar a **ITAJOBI FOGÕES** caso haja algum defeito de fabricação do produto, através do SAC pelo telefone (17) 3546-9600 ou pelo e-mail sac@itajobifogoes.com.br.
- 3 – O prazo de garantia inicia-se a partir da data efetiva da entrega da Nota Fiscal, obrigando-se o revendedor autorizado dos produtos **ITAJOBI FOGÕES** a fazer constar na Nota Fiscal de vendas, a data da entrega do produto, deste Certificado e o manual de Instrução.
- 4 – Os reparos que se fizerem necessários em nossos produtos deverão ser efetuados pela Assistência Técnica Autorizada da marca **ITAJOBI FOGÕES**.
- 5 – Dentro do período da garantia o produto entregue em qualquer revendedor autorizado será totalmente revisado, mediante a apresentação da Nota fiscal e o presente termo de Garantia devidamente preenchido.
- 6 – Esta Garantia não cobre vidros, lâmpadas, resistências, fusíveis, solenóides e controladores digitais. Defeitos causados por uso impróprio, quedas, agentes de natureza, instalações em desacordo com o Manual de Instruções, uso de serviços de terceiros não relacionados à nossa Assistência Técnica Autorizada, transportes realizados por terceiros e defeitos na rede elétrica, também não são cobertos pela garantia.
- 7 – Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes, peças e mão de obra correrão por conta do usuário.
- 8 – A montagem dos produtos deverá ser executada com equipamentos de segurança e ferramentas adequadas ao tipo do produto. A empresa **ITAJOBI FOGÕES** não se responsabilizará por danos físicos providos da falta de uso dos mesmos.

**Preencher os campos no ato da venda,
o não preenchimento implicará na perda da Garantia.**

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Produto: _____

Vendedor: _____

Loja: _____

Data Compra: ____ / ____ / _____. Nota Fiscal N°: _____

Número de Série: _____



METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA.

Fone/Fax: (17) 3546-9600

sac@itajobifogoes.com.br

Rua João Cardoso de Mattos Filho, 155 - Parque Industrial Abel Pasiani

Cep: 15840-000 - Itajobi - SP - Caixa Postal 054

Churrasqueira Itagrill Tradicional Alvenaria



**Manual de Instruções e
Certificado de Garantia**

Índice

• Kit churrasqueiras para este manual.....	3
• Informações básicas.....	3
• Montagem.....	4
• Montagem.....	5
• Montagem.....	6
• Informações complementares.....	6
• Limpeza.....	7
• Precauções.....	7
• Certificado de garantia.....	8

Video

No caso de perda do manual, em nosso site www.itajobifogoes.com.br tem disponibilizado para download o mesmo.

Caso ainda haja dúvidas na montagem do produto, disponibilizamos em nosso site um vídeo contendo todo o passo a passo da montagem da churrasqueira. Basta acessar o site e ir na ala de downloads.

Saudações, comprador(a)!

Primeiramente agradecemos a preferência por nossos produtos e garantimos a sua satisfação, pois você adquiriu um produto moderno, inovador, de qualidade e com a marca e tradição da **ITAJOBIFOGÕES**.

Certificamos que as peças, componentes e materiais usados são testados e adequados, afim de garantir a qualidade do produto.

Leia completamente e atentamente o manual antes de começar a utilizar o produto.

Lembre-se: O não cumprimento dos avisos que estão descritos neste manual irá comprometer a segurança do usuário.

Deve-se tomar cuidado para que crianças não utilizem o produto.

Informações Complementares

1. Sempre verifique a voltagem do local de instalação e se o produto está selecionado em voltagem correta antes de ligar o mesmo.
2. O motor deverá ser acionado (ligado) após o usuário colocar e acender o carvão. O mesmo só deverá ser desligado após o final do uso, quando a churrasqueira já estiver totalmente resfriada. O motor possui sistema de refrigeração através de sua ventoinha interna, fazendo com o que calor da brasa não afete o seu funcionamento.
3. Caso o uso for eventual lubrifique as engrenagens da churrasqueira passando (use pincel) graxa PremaLube, coloque os espetos nas suas respectivas posições e ligue o motor. Caso o uso seja contínuo repita o procedimento todas as vezes, antes de utilizar o produto.
4. Nunca molhar as engrenagens e o motor.
5. Sempre respeitar o limite de até 1,5 kg de carne por espeto, desta forma não irá forçar o funcionamento do motor e o mesmo terá uma extensa vida útil.

Limpeza
Cuidado! Não deixe que a água atinja as partes elétricas!

1. Para realizar a limpeza de sua churrasqueira é preciso que a mesma esteja completamente resfriada.
2. Nunca utilize palhas de aço ou objetos pontiagudos para a limpeza da sua churrasqueira, pois pode danificar a estrutura.
3. O painel do motor deverá ser limpo somente com pano úmido (água e sabão neutro, ou desengordurante).
4. Na estrutura da churrasqueira recomendamos o uso de desengordurante spray.

Precauções

1. Nunca utilize álcool ou qualquer outro tipo de combustível líquido ou gasoso para acender o carvão, pois há risco de ocorrerem acidentes. Utilize acendedor elétrico com resistência para efetuar tal tarefa e após acender o carvão, retirar o resistor com cuidado e guardar em um local seguro.
2. Se houver necessidade de reabastecer o braseiro com carvão, utilizar sempre luvas de proteção para sua segurança, e fazer o processo de forma lenta.
3. Quando for assar um pedaço de carne pequeno, colocar o pedaço de carne no começo do espeto (perto da frente do motor), pois se colocar na ponta, podem ocorrer problemas de rotação do espeto, devido ao peso estar mal distribuído.
4. Os espetos possuem giro invertido para que não ocorra a interferência de um com o outro, porém caso ocorra esta interferência (devido ao tamanho de cada peça de carne) corrija imediatamente, pois esta interferência poderá travar o motor e isto irá danificá-lo.
5. Não coloque mais do que 5 kg de carvão no seu braseiro, pois isto causará calor excessivo o que pode danificar a estrutura de sua churrasqueira.
6. Deve-se tomar cuidado para que crianças não manuseiem o produto.


4 ° Passo

Após realizar a montagem das travessas traseiras, realizar a montagem da travessa frontal superior. Observe a imagem:




5 ° Passo

O último passo é realizar a montagem da frente giratória na estrutura da churrasqueira. Encaixe a frente giratória nas duas cantoneiras verticais. Lembrando que, no 1° Passo retiramos 2 (dois) parafusos, é neste local que vamos juntar a frente com a cantoneira. Observe a imagem:



* Na imagem acima está faltando 1 travessa lateral regulável devido apenas para o usuário visualizar melhor o parafuso que está sendo utilizado para unir a cantoneira vertical com a frente giratória *



Kit Churrasqueiras



Este manual de instruções é válido para os produtos:

1. Churrasqueira Itagrill Tradicional 4 espetos | Medidas: 29 cm (alt) x 60 cm (frente) x 43 à 48 cm (prof)
2. Churrasqueira Itagrill Tradicional 5 espetos | Medidas: 29 cm (alt) x 71,5 cm (frente) x 43 à 48 cm (prof)
3. Churrasqueira Itagrill Tradicional 6 espetos | Medidas: 29 cm (alt) x 81,5 cm (frente) x 43 à 48 cm (prof)

Informações Básicas

Aprenda a verificar o lado do motor do seu produto. O lado do motor sempre é escolhido olhando de frente para sua churrasqueira, como se estivesse manuseando os espetos. Observe as imagens abaixo:




Lado Esquerdo



Lado Direito


Botão Liga/Desliga

Na lateral do motor encontramos o botão (cor vermelha) liga/desliga. Para acionar ou desligar o produto, basta apertar o mesmo.




Chave Seletora de Voltagem

A linha de churrasqueiras Itagrill é bivolt. Antes do uso o usuário deve verificar a voltagem do local de instalação, após a verificação selecione a voltagem em que irá utilizar o produto antes de ligá-lo.



Aparecendo 220 o produto está em 220V



Aparecendo 127 o produto está em 127V

Montagem do Produto

Usuário, assim que receber o seu produto, desembalar todas as peças e retirar a proteção plástica do produto, antes de começar a realizar a montagem.

Ferramenta necessária para montagem do kit giratório (ferramenta não acompanha o produto):


- Chave fixa ou fresada 7/16" ou 11 mm (para fixar os parafusos sextavados 1/4" e as porcas sextavadas)

Acompanham o produto para montagem:

- 22 Porcas 1/4" Sextavada
- 22 Parafusos sextavado 1/4" x 1/2"
- 8 Arruelas Lisa 1/4"


1 ° Passo

Retirar 2 (dois) parafusos que fixam a capa do motor na frente da churrasqueira, os parafusos a serem retirados estão indicados por seta em um adesivo que se entra no meio deles. Observe a imagem:




2 ° Passo

Agora, vamos começar com a montagem das laterais nas cantoneiras verticais, observe a imagem e repita nas duas laterais:



Na fixação das travessas nas cantoneiras, utiliza-se apenas o parafuso e a porca. Na montagem das duas travessas (uma dentro da outra) utiliza-se a porca, o parafuso e a arruela, como mostra a imagem anterior.

Para realizar a montagem corretamente, as 4 cantoneiras verticais devem ficar nesta posição (parte com furação para cima e parte com rasgo para baixo) observe a imagem:



3 ° Passo

Após a montagem das 2 (duas) laterais comece a realizar a montagem das travessas traseiras (superior e inferior) nas cantoneiras verticais, observe a imagem abaixo:

