

## Saudações, comprador(a)!

Primeiramente agradecemos a preferência por nossos produtos e garantimos que sua satisfação será garantida, pois você adquiriu um produto moderno, inovador, de qualidade e com a marca e tradição da **ITAJOBI FOGÕES**. Certificamos que as peças, componentes e materiais usados são testados e adequados, afim de garantir a qualidade do produto. Recomendamos a leitura completa e atenciosa do manual antes de começar a utilizar o produto.

Lembre-se: O não cumprimento dos avisos que estão descritos neste manual irá comprometer a segurança do usuário; Deve-se tomar cuidado para que crianças ou pessoas com capacidade física, sensorial e mental reduzidas não utilizem o produto; O fabricante poderá alterar, sem aviso, o conteúdo contido neste manual.

## Avisos

A utilização do forno sem a leitura deste manual coloca em risco a eficiência e a vida útil do produto. O forno deve ser instalado e utilizado conforme as legislações vigentes, tanto municipais como estaduais e federais. A instalação deste produto deve seguir de acordo com as instruções do fabricante e deve ser realizada por pessoas capacitadas utilizando equipamentos de proteção como luvas de couro, óculos protetor, etc.

Para reparos no produto entre em contato com a empresa pelo telefone (17) 3546-9600 e solicite o contato de técnicos autorizados e peças originais. **Nunca guarde substâncias explosivas ao redor do produto.**

A Itajobi Fogões recomenda a instalação dos fornos em lugares arejados, mas protegidos de correntes de ar, evitando também lugares úmidos. Para o bom funcionamento do forno é necessário o uso de equipamentos corretos.

## Atenção

Os fornos da Itajobi Fogões são somente Baixa Pressão e trabalham com válvula reguladora de pressão para gás GLP, sendo vedada a utilização de reguladores de gás para alta pressão.

**Cuidado:** A não observação deste item poderá provocar a ocorrência de vazamentos não cobertos pela garantia.



Válvula indicada para os fornos avulsos Itajobi.

## Tampa de Vidro - Avisos

Tampa de Vidro Temperado - Esta tampa foi projetada com vidro de 5mm de espessura para suportar até 700°C.

Ao usá-lo, seguir as seguintes instruções:

- 1 - Quando o forno estiver ligado não gotejar água sobre o vidro.
- 2 - Após usá-lo, não lavar e não passar pano úmido sobre o vidro enquanto o mesmo estiver quente.
- 3 - Não abrir e não fechar a tampa de vidro bruscamente, pois ela pode se quebrar.
- 4 - Não apoiar nada sobre o vidro.
- 5 - Quando o forno estiver aquecido, ao abrir a tampa, usar sempre luvas térmicas ou pano seco.
- 6 - Enquanto estiver usando o forno, cuidado para não se queimar.
- 7 - Após o uso, deixe o forno e a tampa esfriarem, para limpar o vidro e o forno use panos macios, água e sabão neutro.
- 8 - Siga corretamente as instruções acima para evitar acidentes.

## ATENÇÃO

A empresa não se responsabilizará por nenhum dano causado na tampa do vidro, devido ao uso incorreto. O vidro não tem garantia de fábrica, somente em caso de quebra no transporte, sendo neste caso responsabilidade da transportadora.

Antes de ligar o gás, abrir a tampa do forno. Antes de utilizar o forno pela primeira vez, deve aquecê-lo por 60 minutos para queimar o verniz protetor.

## Chamas

Após a instalação, teste a chama. O forno sai regulado de fábrica e pronto para uso, porém se ocorrer chama vermelha (excesso de ar na mistura) ou amarelada (falta de ar na mistura), primeiramente informar a empresa, pelo telefone (17) 3546-9600 ou pelo email: sac@itajobifogoes.com.br, se o problema não for solucionado um técnico deve ser chamado para determinar a origem do problema.

**1º Uso:** Antes de colocar quaisquer alimento para ser assado pela primeira vez, deve-se proceder pré-aquecimento do forno em temperatura máxima durante 60 minutos, aproximadamente.

O forno avulso serve especialmente para ser acoplado em fogões da **ITAJOBI FOGÕES**, e para ligar o gás que acenderá as chamas dele, o usuário terá que fazer isto no tubo coletor de gás do fogão.

O primeiro registro (olhando de frente para o fogão), será o responsável por controlar a intensidade das chamas do forno. Para apagar as chamas e desligar o forno, basta girá-lo.

## Medidas

Forno Industrial Tradicional								
Modelos	Dimensões Internas (mm)			Medias Externas (mm)			Capacidade Litros	Consumo Kg/Hora
	Frente	Altura	Prof.	Frente	Altura	Prof.		
Forno Pequeno	520	300	360	630	440	380	56	0,300
Forno Extra Médio	520	300	490	650	440	550	76	0,340
Forno Médio	520	300	580	650	440	660	90	0,350
Forno Grande	520	300	730	650	440	820	113	0,360
Forno Extra Grande	620	300	490	720	440	550	91	0,340
Forno Extra Grande Super	620	300	730	730	440	870	135	0,360


Forno Industrial LinhAtivos								
Modelos	Dimensões Internas (mm)			Medias Externas (mm)			Capacidade Litros	Consumo Kg/Hora
	Frente	Altura	Prof.	Frente	Altura	Prof.		
Forno Pequeno	480	300	330	540	440	410	47	0,300
Forno Médio	480	300	490	540	440	560	70	0,350
Forno Grande	480	300	730	540	440	810	105	0,360

## Montagem do Forno no Fogão

Siga corretamente os passos:

1. Retirar os dois trilhos, que se encontram dentro do forno, e com 2 parafusos fenda e 2 porcas (usar 1 de cada na frente e 1 de cada atrás) fixá-lo na porta panela do fogão (porta panela e os trilhos já saem de fábrica com a furação);
2. Repetir a operação '1' do outro lado;
3. Encaixar o forno de baixo do fogão sob os trilhos;
4. Prender o forno nos trilhos com 1 parafuso soberbo (o forno e o trilho já saem de fábrica com a furação);
5. Repetir a operação '4' do outro lado;


**Obs: Os modelos de fornos Pequeno e Extra Médio possuem 1 furação de cada lado nos trilhos para a fixação do mesmo no forno. Os modelos Médio, Grande, Extra Grande e Grande Super possuem 2 furações de cada lado, para fixar o forno nos trilhos.**



## Instalação do Forno em Fogão Baixa Pressão

Para realizar a instalação do forno no fogão, vai-se precisar de cola trava-rosca e chave fixa.

- 1º - Pregar o rabicho na lateral do forno com dois parafusos (contidos dentro do saquinho).



2° - Ligar a segunda ponta do cano de cobre no registro respectivo, contido no tubo coletor de gás do fogão. Usar cola trava-rosca para fixar corretamente o cano de cobre. Basta visualizar a imagem a seguir:



#### Instalação do Forno em Fogão Alta Pressão

Para realizar a instalação do forno no fogão, vai-se precisar de cola trava-rosca e chave fixa.

1° - Pregar o rabicho na lateral do forno com dois parafusos (contidos dentro do saquinho).



2° - Instalar o cano de cobre, utilizando cola trava-rosca, junto com a válvula no tubo coletor de gás do fogão, como mostra a imagem a seguir:



3° - Após feito isto, basta ligar esta parte da válvula na rosca que liga o botão e instalar o segundo cano de cobre no rabicho (rabicho colocado no passo 1):



#### Limpeza

Retirar a grade do forno e limpá-lo com pano umedecido em água e sabão neutro.

Não utilizar detergente, limão, vinagre ou outros líquidos agressivos. Nas superfícies pintadas, limpe com pano umedecido em água e sabão neutro.

**Nunca utilize esponjas de aço, pontas de faca ou outros objetos pontiagudos.**

Enxugue muito bem todas as partes lavadas.

#### CERTIFICADO DE GARANTIA

GARANTIA: 90 DIAS (3 meses)

**1 – A METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA.** Garante ao primeiro Comprador/Consumidor deste produto adquirido do revendedor Autorizado, contra qualquer defeito de matéria prima e montagem que o mesmo apresentar no prazo de 90 dias (3 meses), e que impeçam seu funcionamento de acordo com as especificações e características anunciadas.

**2 – É** responsabilidade do cliente contatar a **ITAJOBI FOGÕES** caso haja algum defeito de fabricação do produto, através do SAC pelo telefone (17) 3546-9600 ou pelo e-mail [sac@itajobifogoes.com.br](mailto:sac@itajobifogoes.com.br) .

**3 – O** prazo de garantia inicia-se a partir da data efetiva da entrega da Nota Fiscal, obrigando-se o revendedor autorizado dos produtos **ITAJOBI FOGÕES** a fazer constar na Nota Fiscal de vendas, a data da entrega do produto, deste Certificado e o manual de Instrução.

**4 – Os** reparos que se fizerem necessários em nossos produtos deverão ser efetuados pela Assistência Técnica Autorizada da marca **ITAJOBI FOGÕES**.

**5 – Dentro** do período da garantia o produto entregue em qualquer revendedor autorizado será totalmente revisado, mediante a apresentação da Nota fiscal e o presente termo de Garantia devidamente preenchido.

**6 – Esta** Garantia não cobre vidros, lâmpadas, resistências, fusíveis, solenóides e controladores digitais. Defeitos causados por uso impróprio, quedas, agentes de natureza, instalações em desacordo com o Manual de Instruções, uso de serviços de terceiros não relacionados à nossa Assistência Técnica Autorizada, transportes realizados por terceiros e defeitos na rede elétrica, também não são cobertos pela garantia.

**7 – Decorrido** o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes, peças e mão de obra correrão por conta do usuário.

**8 – A** montagem dos produtos deverá ser executada com equipamentos de segurança e ferramentas adequadas ao tipo do produto. A empresa **ITAJOBI FOGÕES** não se responsabilizará por danos físicos providos da falta de uso dos mesmos.

Preencher os campos no ato da venda, o não preenchimento implicará na perda da Garantia.

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Produto: \_\_\_\_\_

Vendedor: \_\_\_\_\_

Loja: \_\_\_\_\_

Data Compra: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. Nota Fiscal Nº: \_\_\_\_\_



**METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA.**

Rua João Cardoso de Mattos Filho, 155

Parque Industrial Abel Pasiani

Cep: 15840-000 - Itajobi/SP

Caixa Postal 054

Fone/Fax: (17) 3546-9600

[sac@itajobifogoes.com.br](mailto:sac@itajobifogoes.com.br)

## Forno Industrial Avulso



**Manual de Instruções e  
Certificado de Garantia**